RACEFACE

TURBINE SL

SEATPOST OWNER'S GUIDE

RACEFACE.COM

605-00-239 REV A

OPERATION | **BEDIENUNG** | **FUNCIONAMENTO**
FONCTIONNEMENT | **FUNCIONAMIENTO** | **操作**
FUNZIONAMENTO

⚠ WARNING

Use the Turbine SL seatpost in a safe, controlled environment BEFORE using it during rides in order to fully understand how the seatpost functions. A sudden, unexpected impact from the saddle could cause you to lose control of your bicycle, resulting in SERIOUS INJURY OR DEATH.

- The Turbine SL seatpost has two positions for saddle height. Press and hold the lever as you change the position.
- Use your body to press the saddle down as you change to the lower saddle height setting and to guide your saddle as it returns to the higher setting.
- Once the seatpost is in one of the two positions, release the remote lever. Always release the remote lever first before releasing the pressure on the saddle with your body.
- Practice within your abilities to gain expertise in using the Turbine SL seatpost before using it in more technical riding situations.

⚠ AVERTISSEMENT

Pour bien comprendre son fonctionnement, familiarisez-vous avec la tige de selle Turbine SL dans un environnement sûr et adapté AVANT de l'utiliser au cours d'une sortie. Un choc brutal et imprévu venant de la selle pourrait vous faire perdre le contrôle de votre vélo et provoquer des BLESSURES GRAVES VOIRE MORTELLES.

- La tige de selle Turbine SL propose deux positions de hauteur de selle. Maintenez le levier appuyé pour modifier la hauteur de la selle.
- Grâce à la pression exercée par le poids de votre corps, enfoncez la selle lorsque vous souhaitez baisser la hauteur de la selle ou remontez-la lorsque vous souhaitez augmenter sa hauteur.
- Lorsque la tige de selle est dans l'une des deux positions, relâcher le levier de commande à distance. Lorsque vous modifiez la hauteur de la tige de selle, commencez par relâcher le levier de commande à distance avant de relâcher la pression exercée par le poids de votre corps sur la selle.
- Entraînez-vous afin de maîtriser parfaitement le fonctionnement de la tige de selle Turbine SL avant de l'utiliser au cours de sorties plus techniques.

⚠ AVVERTENZA

Utilizzare il reggisella Turbine SL in un ambiente sicuro e controllato PRIMA di utilizzarlo durante la guida al fine di comprendere appieno il modo in cui funziona il reggisella. Un improvviso e inaspettato impatto del sellino potrebbe fare perdere il controllo della bicicletta, con conseguenti LESIONI GRAVI O MORTALI.

- Il reggisella Turbine SL ha due posizioni per l'altezza della sella. Premere e tenere premuta la leva mentre si cambia la posizione.
- Usare il proprio corpo per abbassare il sellino portandolo alle modalità che prevedono un'impostazione a un'altezza inferiore e accompagnare il sellino per risalirvarlo.
- Una volta che il reggisella è in una delle due posizioni, rilasciare la leva di comando a distanza. Rilasciare sempre la leva di comando a distanza prima di rilasciare la pressione sul sellino con il proprio corpo.
- Fare pratica entro le vostre capacità per acquisire esperienza nell'utilizzo del reggisella Turbine SL prima di utilizzarlo in situazioni di guida più tecniche.

⚠ WARNUNG

Üben Sie die Bedienung der Turbine SL-Sattelstütze in einer sicheren Umgebung, BEVOR Sie damit fahren, um sicher mit ihrer Funktionsweise vertraut zu machen. Plötzliche, unerwartete Bewegungen des Sattels können dazu führen, dass Sie die Kontrolle über das Fahrrad verlieren, sodass die Gefahr SCHWEREN ODER TÖDLICHEN VERLETZUNGEN besteht.

- Die Turbine SL-Sattelstütze verfügt über zwei Positionen für die Sattelhöhe. Drücken und halten Sie den Hebel gedrückt, während Sie die Position verstellen.
- Nutzen Sie Ihr Körpergewicht, um den Sattel nach unten zu drücken und auf die untere Position der Sattelhöhe abzusenken, bzw. um den Sattel kontrolliert zu entlasten, während er in die obere Position zurückkehrt.
- Lassen Sie den Fernbedienungshebel los, sobald die Sattelstütze sich in einer der beiden Positionen befindet. Lassen Sie stets zuerst den Fernbedienungshebel los, bevor Sie Ihr Körpergewicht vom Sattel nehmen.
- Üben Sie nach Möglichkeit die Verwendung der Turbine SL-Sattelstütze, bevor Sie sie in anspruchsvolleren Fahrsituationen nutzen.

⚠ ATENCIÓN

ANTES de usar la tija Turbine SL para circular, pruébela en un entorno seguro y controlado para familiarizarse del todo con su funcionamiento. Un impacto súbito e inesperado con el sillín podría hacerle perder el control de la bicicleta, con consecuencias GRAVES O INCLUSO MORTALES.

- La tija de sillín Turbine SL tiene dos posiciones para la altura del sillín. Presione y mantenga presionada la palanca mientras cambia la posición.
- Utilice su propio cuerpo como contrapeso sobre el sillín para ajustar su altura a posiciones más bajas, o para guiarlo al volver a posiciones más altas.
- Una vez que la tija esté en una de las dos posiciones, suelte la palanca del control remoto. Suelte siempre la palanca del control remoto antes de presionar el sillín con el peso del propio cuerpo.
- Practique para familiarizarse con la tija de sillín Turbine SL antes de utilizarla en condiciones que requieran un manejo más técnico de la bicicleta.

⚠ AVISO

Use o espigão de selim Turbine SL num ambiente seguro e controlado ANTES de o usar durante a andança, a fim de poder compreender completamente como funciona o espigão do selim. Um impacto súbito e inesperado do selim poderá causar a sua perda de controlo da bicicleta, resultando em FERIMENTOS GRAVES OU MORTE.

- O espigão do assento Turbine SL tem duas posições para a altura do selim. Aperte e segure a alavanca ao alterar a altura do selim.
- Use o seu corpo para pressionar o selim para baixo conforme muda para uma posição de altura mais baixa do selim, e para guiar o seu selim conforme ele regressa à posição de altura mais alta.
- Uma vez que o espigão do assento esteja numa das duas posições, solte a alavanca do comando remoto. Solte sempre primeiro a alavanca do comando remoto, antes de aliviar a pressão exercida pelo seu corpo no selim.
- Pratique conforme seja capaz para obter treino e experiência no uso do espigão de selim Turbine SL, antes de o usar em situações de conducão mais "técnicas".

⚠ 警告

将 Turbine SL 座杆用于安全、可控的环境中，然后才将其用于旨在完全探明其功能的骑行中。 如果车座产生突然的意外冲击，则可能会让您的自行车失控，导致人员严重受伤甚至死亡。

- Turbine SL 座杆有两种车座高度位置。当您要改变车座高度位置时，请按压并握住线控杆。
- 当您要更改至较低车座高度设置时，用您的身体向下按压车座；当车座调回较高座位置时，用您的身体引导车座。
- 座杆处于两种位置中的一种时，请释放线控杆。请始终在释放身体对车座的压力前首先释放线控杆。
- 将 Turbine SL 座杆用于技术要求较高的骑行场合前，请在您的能力范围内进行练习以获得使用 Turbine SL 座杆的专业技能。

⚠ WARNING AND SAFETY INFORMATION

FOX products should be installed by a qualified bicycle service technician, in accordance with FOX installation specifications. If you have any doubts as to whether or not you can properly install the Turbine SL adjustable height seatpost on your bicycle, defer to a professionally trained bicycle service technician. Improperly installed products can fail, causing the rider to lose control, resulting in SERIOUS INJURY OR DEATH.

Regardless of bicycle frame tube configuration, the best structural support is achieved when the Turbine SL seatpost is inserted at least to 1) the minimum insertion mark on the seatpost, AND 2) the minimum insertion point specified by the manufacturer of your bicycle frame. Neglecting these two items risks causing damage to the frame and seatpost, resulting in SERIOUS INJURY OR DEATH.

Make sure that the Turbine SL remote lever does not interfere with normal brake and shift lever operation. Failure to do so can result in loss of control, resulting in SERIOUS INJURY OR DEATH.

Make sure that the bottom cap of the Turbine SL seatpost never touches any part of the frame, or the rear shock through the entire range of shock travel. Make sure that no part of the internal actuation mechanism at the base of the seatpost contacts any internal seat tube parts such as frame pivots or bottom bracket parts. Failure to do this risks causing damage to the frame and seatpost, resulting in SERIOUS INJURY OR DEATH.

Make sure your seatpost is the correct outer diameter to fit your bicycle seat tube inner diameter. Using the incorrect size of the Turbine SL seatpost on your bicycle can lead to product damage, personal injury, or both.

Make sure the cable housing does not interfere with the swingarm linkage, rear tire, clothing and riding gear, and steering clearance. Never attach the cable housing to any part of your rear shock.

The anodized surface of the upper seatpost, like a rear shock body, serves as a sealing surface. Always take every precaution to avoid causing abrasion damage to the anodized surface of the upper seatpost. The upper portion of the Turbine SL seatpost may be carefully clamped in a workstand.

The maximum torque for the Turbine SL seatpost collar binder bolt is 5.1 N•m (45 in-lb). Actual required torque will depend on rider weight, bike frame, and type/brand of seatpost/seat collar. Correct torque will support the rider and not interfere with seatpost function. If the torque is too high, the seatpost may not return fully from all positions or may not move up and down properly. If the torque is too low, the seatpost may not support the weight of the rider or may not remain stationary at the seat tube. Failure to use the proper torque for your seatpost/seat collar combination can result in loss of control, resulting in SERIOUS INJURY OR DEATH.

⚠ INFORMATIONS D'AVERTISSEMENT ET CONSIGNES DE SÉCURITÉ

Les produits FOX doivent être installés par un technicien vélo professionnel conformément aux recommandations d'installation de FOX. Si vous n'êtes pas certain(e) de pouvoir installer convenablement la tige de selle à hauteur réglable Turbine SL sur votre vélo, tournez-vous vers un technicien vélo professionnel. Des produits installés de manière inappropriée peuvent connaître des défaillances, entraîner une perte du contrôle du cycliste et provoquer des BLESSURES GRAVES VOIRE MORTELLES.

Quelle que soit la configuration du cadre de votre vélo, pour que les conditions stables de rigidité de l'ensemble soient réunies, il faut que la tige de selle Turbine SL soit insérée au moins 1) jusqu'à la marque d'insertion minimale inscrite sur la tige de selle et 2) jusqu'au point d'insertion minimal recommandé par le fabricant du cadre de votre vélo. Le fait de ne pas respecter ces deux consignes peut endommager le cadre et la tige de selle et provoquer des BLESSURES GRAVES VOIRE MORTELLES.

Veillez à ce que le levier de commande à distance Turbine SL ne gêne pas le bon fonctionnement des leviers de frein et de dérailleurs. Le fait de ne pas respecter cette consigne peut entraîner une perte de contrôle du vélo et provoquer des BLESSURES GRAVES VOIRE MORTELLES.

Veillez à ce que le capuchon inférieur de la tige de selle Turbine SL ne touche aucune partie du cadre ou de l'amortisseur arrière et ce, sur toute la plage de son débattement. Veillez à ce qu'aucune pièce du mécanisme interne situé à la base de la tige de selle n'entre en contact avec des pièces internes du tube de selle comme les pivots du cadre ou des pièces du boîtier de pédalier. Le fait de ne pas respecter cette consigne peut endommager le cadre et la tige de selle et provoquer des BLESSURES GRAVES VOIRE MORTELLES.

Veillez à ce que le diamètre externe de la tige de selle soit parfaitement adapté au diamètre interne du tube de selle de votre vélo. Le fait d'utiliser une tige de selle Turbine SL qui ne serait pas de la bonne taille pour votre vélo peut endommager le produit et/ou provoquer des blessures.

Veillez à ce que la gaine du câble ne touche aucune attache du bras oscillant, ni le pneu arrière, ni l'équipement ou la tenue du cycliste, et qu'elle ne gêne pas l'espace disponible autour du pneu. N'attachez jamais la gaine du câble à une pièce de l'amortisseur arrière.

La surface anodisée de la partie supérieure de la tige de selle, comme le corps d'un amortisseur arrière, fait office de joint d'étanchéité. Veillez à prendre toutes les précautions pour éviter d'endommager la surface anodisée de la partie supérieure de la tige de selle. La partie supérieure de la tige de selle Turbine SL peut être serrée dans un établi d'atelier à condition de procéder délicatement.

Le couple de serrage maximal pour la vis du collier de la tige de selle Turbine SL est de 5,1 N•m (45 in-lb). Le couple de serrage nécessaire dépend du poids du pilote, du cadre du vélo, et du type/de la marque du collier de la tige de selle sur le tube de selle. Le couple de serrage adéquat permettra de soutenir le poids du pilote, sans interférer avec le fonctionnement de la tige de selle. Si le couple de serrage est trop important, la tige de selle pourrait ne pas revenir complètement en place à partir de toutes les positions ou pourrait ne pas se déplacer vers le bas ou vers le haut correctement. Si le couple de serrage est trop faible, la tige de selle pourrait ne pas supporter le poids du pilote et pourrait se déplacer par rapport au tube de selle. Le fait de ne pas utiliser un couple de serrage correct du collier de votre tige de selle sur le tube de selle peut entraîner une perte de contrôle du vélo et provoquer des BLESSURES GRAVES VOIRE MORTELLES.

⚠ WARNHINWEISE UND SICHERHEITSINFORMATIONEN

Produkte von FOX müssen von einem qualifizierten Fahrradmechaniker gemäß den FOX-Einbauanleitungen eingebaut werden. Wenn Sie sich nicht sicher sind, ob Sie die höhenverstellbare Turbine SL-Sattelstütze ordnungsgemäß in Ihr Fahrrad einbauen können, wenden Sie sich an einen professionellen Fahrradmechaniker. Unsachgemäß eingebaute Produkte können versagen, sodass der Fahrer die Kontrolle über das Fahrrad verliert, was zu SCHWEREN ODER TÖDLICHEN VERLETZUNGEN führen kann.

Unabhängig von der Konfiguration des Fahrradrahmens wird die beste strukturelle Unterstützung erzielt, wenn die Turbine SL-Sattelstütze mindestens 1) bis zur Markierung für die Mindesteinstecktiefe auf der Sattelstütze UND 2) bis zur vom Hersteller des Fahrradrahmens vorgegebenen Mindesteinstecktiefe im Sattelrohr eingeführt wird. Wenn Sie diese zwei Punkte nicht beachten, besteht die Gefahr von Schäden am Rahmen und an der Sattelstütze, was zu SCHWEREN ODER TÖDLICHEN VERLETZUNGEN führen kann.

Stellen Sie sicher, dass der Turbine SL-Fernbedienungshebel die Bedienung des Brems- oder Schalthebels nicht beeinträchtigt. Andernfalls kann es zum Verlust der Kontrolle über das Fahrrad kommen, was zu SCHWEREN ODER TÖDLICHEN VERLETZUNGEN führen kann.

Stellen Sie sicher, dass die untere Abdeckkappe der Turbine SL-Sattelstütze weder den Rahmen noch den Hinterbaudämpfer über dessen gesamten Federweg hinweg berührt. Stellen Sie sicher, dass kein Teil des internen Betätigungsmechanismus an der Basis der Sattelstütze Bauteile im Inneren des Sattelrohrs wie Rahmengelenke oder Teile des Innenlagers berührt. Andernfalls besteht die Gefahr von Schäden am Rahmen und an der Sattelstütze, was zu SCHWEREN ODER TÖDLICHEN VERLETZUNGEN führen kann.

Stellen Sie sicher, dass die Sattelstütze den passenden Außendurchmesser für den Innendurchmesser Ihres Sattelrohrs besitzt. Wenn Sie eine Turbine SL-Sattelstütze mit falschem Durchmesser an Ihrem Fahrrad verwenden, besteht die Gefahr von Sachschäden und Verletzungen.

Stellen Sie sicher, dass die Zugaußenhülle nicht den Hinterbau, Hinterreifen und Ihre Fahrradkleidung berührt sowie die Lenkerbewegung nicht beeinträchtigt. Befestigen Sie die Zugaußenhülle nicht am Dämpfer.

Die eloxierte Oberfläche des oberen Teils der Sattelstütze dient wie bei einem Hinterdämpfer zur Erzeugung einer Dichtfläche. Achten Sie stets darauf, eine Beschädigung der eloxierten Oberfläche des oberen Teils der Sattelstütze zu vermeiden. Der obere Teil der Turbine SL-Sattelstütze kann vorsichtig in einen Montageständer eingespannt werden.

Das maximale Anzugsmoment für die Sattelklemmringschraube der Turbine SL-Sattelstütze beträgt 5,1 N•m (45 in-lb). Das tatsächlich erforderliche Anzugsmoment hängt von Fahrergewicht, Fahrradrahmen und Typ/Marke der Sattelstütze/Sattelklemme ab. Das richtige Anzugsmoment trägt den Fahrer ohne die Funktion der Sattelstütze zu beeinträchtigen. Wenn das Anzugsmoment zu hoch ist, kehrt der Sattelstütze eventuell nicht vollständig aus allen Positionen zurück oder fährt nicht wie vorgesehen nach oben bzw. unten. Wenn das Anzugsmoment zu gering ist, gibt die Sattelstütze eventuell unter dem Gewicht des Fahrers nach oder bewegt sich im Sattelrohr. Wenn Sie Ihre Kombination aus Sattelstütze und Sattelklemme nicht mit dem vorgesehenen Anzugsmoment festziehen, kann es zum Verlust der Kontrolle über das Fahrrad kommen, was zu SCHWEREN ODER TÖDLICHEN VERLETZUNGEN führen kann.

⚠ ADVERTENCIA E INFORMACIÓN PARA SU SEGURIDAD

Los productos FOX deben ser instalados por técnicos de bicicletas cualificados, siguiendo las especificaciones de instalación de FOX. Si no tiene claro si va a poder instalar correctamente en su bicicleta la tija de sillín Turbine SL regulable en altura, confíe la instalación a un técnico de bicicletas profesional. Una instalación incorrecta del producto podría dar lugar a un fallo que ocasionase la pérdida de control de la bicicleta, con consecuencias GRAVES O INCLUSO MORTALES para el ciclista.

Independientemente de la configuración de los tubos que componen el cuadro de su bicicleta, el mejor apoyo estructural se consigue con la tija de sillín Turbine SL insertada al menos hasta 1) la marca de inserción mínima indicada en la tija, Y 2) el punto mínimo de inserción especificado por el fabricante del cuadro. No respetar ambas marcas puede dañar la tija o el cuadro y ocasionar LESIONES GRAVES O INCLUSO MORTALES.

Asegúrese de que la palanca de control remoto de la tija Turbine SL no interfiera con el normal funcionamiento de la maneta de freno ni de la palanca de cambio. De lo contrario, podría perder el control de la bicicleta y sufrir LESIONES GRAVES O INCLUSO MORTALES.

Asegúrese de que la tapa inferior de la tija Turbine SL no llegue a tocar en ningún momento ninguna parte del cuadro ni el amortiguador trasero en todo su recorrido. Asegúrese de que ninguna parte del mecanismo interno de actuación situado en la base de la tija llegue a tocar ninguna pieza interior de la tija, como los pivotes del cuadro o las piezas del boitier de pédalier. De lo contrario, el cuadro o la tija podrían resultar dañados, lo que puede ocasionar CONSECUENCIAS GRAVES O INCLUSO MORTALES para el ciclista.

Asegúrese de que la tija de sillín tenga el diámetro exterior adecuado para el diámetro interior del tubo del cuadro donde se inserta. Instalar en la bicicleta una tija de sillín Turbine SL de tamaño incorrecto puede provocar daños en el producto, lesiones personales, o ambas cosas.

Asegúrese de que la funda del cable no interfiera con la articulación del brazo basculante del cuadro, con el neumático trasero o con la indumentaria que utilice para montar en bicicleta, y de que tenga margen suficiente para permitir el movimiento de la dirección. No sujete nunca la funda del cable a ninguna parte del amortiguador trasero.

La superficie anodizada de la parte superior de la tija, al igual que el cuerpo de un amortiguador, actúa como superficie de sellado. Tenga el máximo cuidado de evitar abrasiones que puedan dañar la superficie anodizada de la parte superior de la tija. La parte superior de una tija de sillín Turbine SL puede sujetarse con cuidado a un banco de trabajo con una abrazadera.

El par de apriete máximo para el perno de fijación del collarín de la tija de sillín Turbine SL es de 5,1 N•m (45 in-lb). El par real necesario dependerá del peso del ciclista, del cuadro de la bicicleta y del tipo/marca del collarín/tija de sillín. Un par de apriete correcto sujetará al piloto y no interferirá con el funcionamiento de la tija de sillín. Si el par es demasiado alto, es posible que la tija no regrese por completo de todas las posiciones o que no se mueva correctamente hacia arriba y hacia abajo. Si el par es demasiado bajo, es posible que la tija de sillín no soporte el peso del ciclista o que no permanezca fija en el tubo del sillín. Si no se utiliza el par de apriete adecuado para la combinación de collarín/tija de sillín, se puede perder el control y sufrir LESIONES GRAVES O INCLUSO MORTALES.

⚠ AVISO E INFORMAÇÕES DE SEGURANÇA

Os produtos FOX devem ser instalados por um técnico profissional de manutenção de bicicletas, de acordo com as especificações de instalação da FOX. Se tiver quaisquer dúvidas sobre se será capaz de instalar corretamente na sua bicicleta o espigão de selim Turbine SL com altura ajustável, peça a um técnico de manutenção de bicicletas profissionalmente treinado que faça a instalação. Os produtos instalados incorretamente podem falhar, fazendo com que o ciclista perca o controlo e resultando em FERIMENTOS GRAVES OU MORTE.

Qualquer que seja a configuração dos tubos do quadro da bicicleta, consegue-se o melhor apoio estrutural quando o espigão de selim Turbine SL é inserido pelo menos até 1) a marca de inserção mínima no espigão ou selim, E 2) ao ponto de inserção mínima especificado pelo fabricante do quadro da sua bicicleta. Se negligenciar estas duas recomendações, arrisca-se a causar danos ao quadro e ao espigão do selim, resultando em FERIMENTOS GRAVES OU MORTE.

Assegure-se de que a alavanca do controlo remoto da Turbine SL não interfere com a operação normal das alavancas do travão nem das mudanças. Se não for isto, poderá ver a ter perda de controlo, resultando em FERIMENTOS GRAVES OU MORTE.

Assegure-se de que a tampa inferior do espigão de selim Turbine SL nunca toque em nenhum ponto do quadro, nem no amortecedor traseiro, ao longo de todo o percurso do movimento do amortecedor. Assegure-se de que nenhuma peça do mecanismo interno de atuação, na base do espigão do selim, contacte qualquer peças internas do tubo do assento, tais como articulações do quadro ou peças do eixo pedaleiro. Se negligenciar estas recomendações, arrisca-se a causar danos ao quadro e ao espigão do selim, resultando em FERIMENTOS GRAVES OU MORTE.

Assegure-se de que o seu espigão do selim tenha o diâmetro externo correto para encaixar no diâmetro interno do tubo do assento da sua bicicleta. Usar um tamanho incorreto de espigão de selim Turbine SL na sua bicicleta pode causar danos no produto, ferimentos pessoais ou ambas as coisas.

Assegure-se de que a bainha do cabo não interfira com o mecanismo do braço mível, pneu traseiro, roupas e acessórios do ciclista, nem com o espaço necessário para mover a direção. Nunca prenda a bainha do cabo a nenhuma parte do seu amortecedor traseiro.

A superfície anodizada da parte de cima do espigão do selim, tal como o corpo dum amortecedor traseiro, serve como uma superfície de vedação. Tome todas as precauções possíveis para evitar causar danos por abrasão à superfície anodizada do espigão de selim superior do selim. A parte de cima do espigão de selim Turbine SL pode ser cuidadosamente presa num torno de bancada.

O momento de torção máximo para o perno que une (fecho) o anel/colar do espigão do assento Turbine SL é de 5,1 N•m (45 pol.-libras). O momento de torção real necessário irá depender do peso do ciclista, do quadro da bicicleta e do tipo/marca do espigão do assento/colar do assento. O momento de torção correto irá suportar o ciclista sem interferir com o funcionamento do espigão do assento. Se o momento de torção for demasiado alto, o espigão do assento poderá não regressar completamente de todas as suas posições, ou poderá não se mover adequadamente para cima e para baixo. Se o momento de torção for demasiado baixo, o espigão do assento poderá não suportar o peso do ciclista, ou poderá não permanecer estacionário (fixo) no tubo do assento. Se não usar o momento de torção adequado para a sua combinação de espigão do assento/colar do assento, isso poderá resultar em perda de controlo, provocando FERIMENTOS GRAVES OU MORTE.

⚠ 警告与安全信息

FOX 产品应由专业自行车维修技师遵照 FOX 安装规范安装。如果您不清楚您是否能正确将 Turbine SL 高度可调节式座杆安装到您的自行车上，请让一位接受过专业培训的自行车维修技师来安装。产品安装不当可引发故障，引起自行车失控，导致人员严重受伤甚至死亡。

不管自行车座管自身配置如何，如需获得最佳结构性支撑效果，您应将 Turbine SL 座杆至少插入到 1) 座杆上的最低插入标记位置，及 2) 自行车车架厂商规定的最低插入点。 如您经此两点，则存在车架和座杆受损并导致人员严重受伤甚至死亡的风险。

确保 Turbine SL 线控杆不干扰刹车和变速杆的正常操作。 如产生干扰，则会引起自行车失控，导致人员严重受伤甚至死亡。

确保 Turbine SL 座杆的底盖不可能接触车架的任何部分，且在后避震器的全部行程中，底盖不可能接触后避震器。确保座杆底部的内部驱动装置的任何部分不接触座管的任何部件，如车架枢轴或中轴部件等。如未能做到，则存在车架和座杆受损并导致人员严重受伤甚至死亡的风险。

确保座杆的外径匹配座管的内径。在自行车上使用尺寸不正确的 Turbine SL 座杆可导致产品损坏和/或人员受伤。

确保线管不干扰摆臂连杆、后轮、衣服和骑具，及转向间隙。请勿将线管依附在后避震器的任何部件上。

与后避震器身一样，上座杆的阳极化表面可作为密封表面。请始终注意有效防止座杆的阳极化表面造成磨损。 Turbine SL 座杆的上部在自行车台上可小心地进行夹压操作。

Turbine SL 座管锁连接螺栓的最大扭矩是 5.1 N · m (45 in-lb)。实际所需扭矩将取决于骑行者重量、自行车架以及座杆 / 座管类型 / 品牌。正确的扭矩将支撑骑行者，并且不会干扰座杆的功能。如果扭矩太大，则座杆可能无法从任何位置完全回弹，或者可能无法正常地上下移动。 如果扭矩太小，则座杆可能无法支撑骑行者重量，或者可能在座管上保持静止状态。 如果座杆 / 座管连接处的扭矩不当，则会引起自行车失控，导致人员严重受伤甚至死亡。



INSTALLATION

A 1X REMOTE LEVER INSTALLATION (22.2 CLAMP)

1. Install the remote lever clamp onto the handlebar in the desired location. Test the range of motion for each remote, brake, and shifter control lever to make sure there is proper clearance between them.
2. Insert the bolt through both sides of the clamp. Then use a 4 mm hex wrench to turn the bolt clockwise and tighten to 17.7 in-lb (2.0 N•m). Less torque may be needed for carbon bars. Refer to the handlebar manufacturer's instructions for use with carbon bars.

B 2X/3X REMOTE LEVER INSTALLATION (22.2 CLAMP)

1. Install the remote lever clamp onto the handlebar in the desired location. Test the range of motion for each remote, brake, and shifter control lever to make sure there is proper clearance between them.
2. Insert the bolt into the clamp as shown. Then use a 2.5 mm hex wrench to turn the bolt clockwise and tighten to 15 in-lb (1.7 N•m). Less torque may be needed for carbon bars. Refer to the handlebar manufacturer's instructions for use with carbon bars.

C 1X REMOTE LEVER INSTALLATION (COMPATIBLE WITH MATCHMAKER INTERFACE)

1. Install and position the brake lever according to the brake manufacturer's instructions.
2. Install the remote lever onto the brake lever clamp using the adapter and mounting bolt supplied by the brake manufacturer. Tighten to 17.7 in-lb (2.0 N•m). Test the range of motion for each remote, brake, and shifter control lever to make sure there is proper clearance between them. NOTE: Only one of the bolt holes will be utilized during installation, according to your setup needs.

D 1X REMOTE LEVER INSTALLATION (I-SPEC EV)

1. Install and position the brake lever according to the brake manufacturer's instructions. Make sure to install the supplied nut into the band clamp of the brake lever during this step.
2. Install the remote lever and adapter to the brake lever clamp using the supplied mounting bolts. Tighten both bolts to 17.7 in-lb (2.0 N•m). Test the range of motion for each remote, brake, and shifter control lever to make sure there is proper clearance between them.

E DROP-BAR REMOTE LEVER INSTALLATION (24.0 CLAMP)

1. Install the remote lever clamp onto the handlebar in the desired location. Test the range of motion for each remote, brake, and shifter control lever to make sure there is proper clearance between them.
2. Then use a 2.5 mm hex wrench to turn the bolt clockwise and tighten to 9 in-lb (1.0 N•m). Less torque may be needed for carbon bars. Refer to the handlebar manufacturer's instructions for use with carbon bars.

INSTALLATION

A INSTALLATION DU LEVIER DE LA COMMANDE À DISTANCE 1X (COLLIER 22,2 PO)

1. Installez le collier du levier de la commande à distance sur le cintre à l'emplacement souhaité. Testez l'amplitude de déplacement de chaque levier de vitesses, de frein et de la tige de selle, afin de vérifier qu'il existe un espace suffisant entre eux.
2. Insérez la vis (vérifiez qu'elle traverse bien les deux côtés du collier). Avec une clé hexagonale de 4 mm, serrez la vis dans le sens des aiguilles d'une montre au couple de 17,7 in-lb (2,0 N•m). Un couple de serrage inférieur peut être nécessaire pour les cintres en carbone. Reportez-vous aux instructions du fabricant du cintre pour savoir comment procéder avec un cintre en carbone.

B INSTALLATION DU LEVIER DE LA COMMANDE À DISTANCE 2X/3X (COLLIER 22,2 PO)

1. Installez le collier du levier de la commande à distance sur le cintre à l'emplacement souhaité. Testez l'amplitude de déplacement de chaque levier de vitesses, de frein et de la tige de selle, afin de vérifier qu'il existe un espace suffisant entre eux.
2. Insérez la vis dans le collier comme illustré. Avec une clé hexagonale de 2,5 mm, vissez la vis dans le sens des aiguilles d'une montre et serrez-la au couple de 15 in-lb (1,7 N•m). Un couple de serrage inférieur peut être nécessaire pour les cintres en carbone. Reportez-vous aux instructions du fabricant du cintre pour savoir comment procéder avec un cintre en carbone.

C INSTALLATION DU LEVIER DE LA COMMANDE À DISTANCE 1X (COMPATIBLE INTERFACE WATCHMAKER)

1. Installez et positionnez le levier de frein en respectant les instructions du fabricant.
2. Installez le levier de la commande à distance sur le collier du levier de frein en utilisant l'adaptateur et la vis de montage fournis par le fabricant des freins. Serrez au couple de 2,0 N•m (17,7 in-lb). Testez l'amplitude de déplacement de chaque levier de vitesses, de frein et de la tige de selle, afin de vérifier qu'il existe un espace suffisant entre eux. REMARQUE : un seul des trous pour la vis est utilisé, selon les besoins de l'installation.

D INSTALLATION DU LEVIER DE LA COMMANDE À DISTANCE 1X (I-SPEC EV)

1. Installez et positionnez le levier de frein en respectant les instructions du fabricant. Veillez à bien placer l'écrou fourni dans le collier du levier de frein lors de cette étape.
2. Installez le levier de la commande à distance et l'adaptateur sur le collier du levier de frein en utilisant les vis de montage fournies. Serrez les deux vis au couple de 2,0 N•m (17,7 in-lb). Testez l'amplitude de déplacement de chaque levier de vitesses, de frein et de la tige de selle, afin de vérifier qu'il existe un espace suffisant entre eux.

E INSTALLATION DU LEVIER DE LA COMMANDE À DISTANCE SUR UN CINTRE ROUTE (COLLIER 24,0)

1. Installez le collier du levier de la commande à distance sur le cintre à l'emplacement souhaité. Testez l'amplitude de déplacement de chaque levier de vitesses, de frein et de la tige de selle, afin de vérifier qu'il existe un espace suffisant entre eux.
2. Avec une clé hexagonale de 2,5 mm, vissez la vis dans le sens des aiguilles d'une montre et serrez-la au couple de 1,0 N•m (9 in-lb). Un couple de serrage inférieur peut être nécessaire pour les cintres en carbone. Reportez-vous aux instructions du fabricant du cintre pour savoir comment procéder avec un cintre en carbone.

INSTALLAZIONE

A INSTALLAZIONE LEVA DI COMANDO A DISTANZA 1X (MORSETTO 22,2)

1. Installare il morsetto della leva di comando a distanza sul manubrio. Testare la gamma di movimento per ogni leva di comando a distanza, dei freno e del cambio per assicurarsi che vi sia una distanza adeguata tra queste.
2. Far passare la vite da entrambi i lati del morsetto. Quindi utilizzare una chiave esagonale da 4 mm per ruotare la vite in senso orario e serrare a 2,0 N•m (17,7 in-lb). Per i manubri in carbonio il valore necessario di coppia può essere inferiore. Per i manubri in carbonio, consultare le istruzioni per l'uso del produttore.

B B INSTALLAZIONE LEVA DI COMANDO A DISTANZA 2X/3X (MORSETTO 22,2)

1. Installare il morsetto della leva di comando a distanza sul manubrio. Testare la gamma di movimento per ogni leva di comando a distanza, dei freno e del cambio per assicurarsi che vi sia una distanza adeguata tra queste.
2. Inserire la vite nel morsetto come illustrato. Quindi utilizzare una chiave esagonale da 2,5 mm per ruotare la vite in senso orario e serrare a 1,7 N•m (15 in-lb). Per i manubri in carbonio il valore necessario di coppia può essere inferiore. Per i manubri in carbonio, consultare le istruzioni per l'uso del produttore.

C INSTALLAZIONE LEVA DI COMANDO A DISTANZA (COMPATIBILE CON INTERFACCIA MATCHMAKER)

1. Installare e posizionare i freni secondo le istruzioni del produttore dei freni.
2. Installare la leva di comando a distanza sul morsetto della leva del freno utilizzando l'adattatore e la vite di montaggio forniti dal produttore del freno. Serrare con coppia di 2,0 N•m (17,7 in-lb). Testare la gamma di movimento per ogni leva di comando a distanza, del freno e del cambio per assicurarsi che vi sia una distanza adeguata tra queste. NOTA: durante l'installazione verrà utilizzato solo uno dei fori delle viti, in base alle esigenze di installazione.

D INSTALLAZIONE LEVA DI COMANDO A DISTANZA 1X (I-SPEC EV)

1. Installare e posizionare la leva del freno secondo le istruzioni del produttore dei freni. Assicurarsi di installare il dado in dotazione nel morsetto della leva del freno durante questa fase.
2. Installare la leva di comando a distanza e l'adattatore sul morsetto della leva del freno utilizzando le viti di montaggio in dotazione. Serrare entrambe le viti a 2,0 N•m (17,7 in-lb). Testare la gamma di movimento per ogni leva di comando a distanza, del freno e del cambio per assicurarsi che vi sia una distanza adeguata tra queste.

E INSTALLAZIONE LEVA DI COMANDO A DISTANZA DROP-BAR (MORSETTO 24,0)

- Installare il morsetto della leva di comando a distanza sul manubrio. Testare la gamma di movimento per ogni leva di comando a distanza, dei freno e del cambio per assicurarsi che vi sia una distanza adeguata tra queste.
- Quindi utilizzare una chiave esagonale da 2,5 mm per ruotare la vite in senso orario e serrare a 1,0 N•m (9 in-lb). Per i manubri in carbonio il valore necessario di coppia può essere inferiore. Per i manubri in carbonio, consultare le istruzioni per l'uso del produttore.

EINBAU

A MONTAGE DES 1X FERNBEDIENUNGSHEBELS (22,2 KLEMMUNG)

1. Montieren Sie die Fernbedienungshebelklemmung an der gewünschten Stelle am Lenker. Testen Sie den vollen Bewegungsbereich der Fernbedienungs-, Brems- und Schalthebel, um sicherzustellen, dass zwischen ihnen ausreichend Abstand vorhanden ist.
2. Führen Sie die Schraube durch beide Seiten der Klemmung. Verwenden Sie dann einen 4-mm-Inbusschlüssel, um die Schraube im Uhrzeigersinn und mit 2,0 N•m (17,7 in-lb) festzuziehen. Für Carbon-Lenker ist möglicherweise ein geringeres Drehmoment erforderlich. Lesen Sie für Carbon-Lenker in der Bedienungsanleitung des Lenkerherstellers nach.

B MONTAGE DES 2X/3X FERNBEDIENUNGSHEBELS (22,2 KLEMMUNG)

1. Montieren Sie die Fernbedienungshebelklemmung an der gewünschten Stelle am Lenker. Testen Sie den vollen Bewegungsbereich der Fernbedienungs-, Brems- und Schalthebel, um sicherzustellen, dass zwischen ihnen ausreichend Abstand vorhanden ist.
2. Führen Sie die Schraube wie dargestellt in die Klemmung. Verwenden Sie dann einen 2,5-mm-Inbusschlüssel, um die Schraube im Uhrzeigersinn mit 1,7 N•m (15 in-lb) festzuziehen. Für Carbon-Lenker ist möglicherweise ein geringeres Drehmoment erforderlich. Lesen Sie für Carbon-Lenker in der Bedienungsanleitung des Lenkerherstellers nach.

**C MONTAGE DES 1X FERNBEDIENUNGSHEBELS (KOMPATIBEL MIT MATCHMAKER

INSTALLATION

1



2

STANDARD INTERNAL CABLE ROUTING

This procedure covers most seatpost and remote lever combinations, which begin with installing the cable at the seatpost end. Contact your dealer to help you understand which instructions apply to your specific product combinations.

1. Route the cable housing from the remote lever into the internal routing port of the frame. Push the housing through the frame until the housing emerges from the seat tube and extends approximately 2 in (50 mm) beyond the seat collar. Make sure to allow enough slack for proper steering clearance.
2. Install a ferrule on the seatpost end of the cable housing. Install a ferrule onto the cable housing at the remote lever end.
3. Install the end cap into the bottom of the seatpost (see image 1) until the o-ring seals into the groove inside the seatpost. The end cap should be flush with the end of the seatpost.
4. Starting from the seatpost end, lightly lubricate the cable and install it through the cutout in the side of the seatpost and into the cable hanger.
5. Check that the cable head is centered in the cable hanger (see the arrow in image 2). Route the cable beneath the cable clamp bolt and tighten to 2.8 N•m (25 in-lb).
6. Route the cable through the end cap and into the cable housing.
7. Insert the seatpost into the seat tube while pulling the cable from the remote lever (see friction paste for carbon frames if needed). Install the seatpost 20 mm (.79 in) into the frame and temporarily tighten the seatpost collar binder bolt just enough to hold the post in place.

⚠ WARNING

The Turbine SL seatposts are directional and proper orientation can be identified by laser etching "Rear of Post."

8. Install the cable into the barrel adjuster of the lever until it exits past the clamp bolt. Ensure the barrel adjuster is turned to the middle of its range. Pull the cable tight and seat with the clamp bolt.
9. Hold the lever in the fully extended position while tightening the clamp bolt to the correct torque value shown for your lever (see image 3). Make sure there is a small amount of cable slack and some "free play" at the lever when the seatpost is in all positions.
10. Press the lever down completely 5-10 times. Use the barrel adjuster to fine-tune the cable tension. If there is too much cable slack, loosen the cable clamp bolt, pull the cable, and reclamp the bolt to the proper torque (see image 3).
11. Check that the seatpost properly moves into all positions.
12. Set the seatpost to the desired height and tighten the seat collar binder bolt to a maximum of 5.1 N•m (45 in-lb). Check again that the seatpost properly moves into all positions.

⚠ WARNING

The maximum torque for the Turbine SL seatpost collar binder bolt is 5.1 N•m (45 in-lb). Actual required torque will depend on inner wall weight, bike frame, and type/brand of seatpost/seat collar. Correct torque will support the rider and not interfere with seatpost function. If the torque is too high, the seatpost may not return fully from all positions or may not move up and down properly. If the torque is too low, the seatpost may not support the weight of the rider or may not remain stationary at the seat tube. Failure to use the proper torque for your seatpost/seat collar combination can result in loss of control, resulting in SERIOUS INJURY OR DEATH.

13. Make sure to have approximately 0.5 in (20 mm) of cable length visible at the remote end. Cut the cable to the correct length and install the end crimp. Tuck the end of the cable into the recess in the underside of the lever (not applicable for drop-bar lever).

INTERNAL CABLE ROUTING FOR COMPATIBLE LEVERS

This procedure is intended to supplement the manufacturer's instructions for compatible remote levers, such as Shimano GRX, which begin with installing the cable at the remote end. Contact your dealer to help you understand which instructions apply to your specific product combinations.

1. Install the remote lever, cable housing, and cable according to your remote lever manufacturer's instructions. Make sure to install a ferrule to the seatpost end of the cable housing.
2. Make sure to leave 25–30 mm (0.9-1.2 in) of cable length past the end cap (see image 4). Install the end cap into the bottom of the post until the o-ring seals into the groove inside the seatpost. The end cap should be flush with the end of the seatpost.
3. Install the seatpost 20 mm (.79 in) into the frame and temporarily tighten the seatpost collar binder bolt just enough to hold the post in place.
4. Use pliers to access the cable through the cutout in the side of the seatpost. Route the cable beneath the post cable clamp bolt and use the pliers to pull any remaining slack in the cable. Tighten the post cable clamp bolt to 2.8 N•m (25 in-lb), making sure there is a small amount of cable slack and some "free play" at the lever when the seatpost is in all positions.
5. Press the lever down completely 5-10 times. Use the barrel adjuster to fine-tune the cable tension. If there is too much cable slack, loosen the post clamp bolt, pull the cable, and reclamp to the proper torque.
6. Check that the seatpost properly moves into all positions.
7. Set the seatpost to the desired height and tighten the seat collar binder bolt to a maximum of 5.1 N•m (45 in-lb). Check again that the seatpost properly moves into all positions.

⚠ WARNING

The maximum torque for the Turbine SL seatpost collar binder bolt is 5.1 N•m (45 in-lb). If the torque is too high, the seatpost may not return fully from all positions or may not move up and down properly. If the torque is too low, the seatpost may not support the weight of the rider or may not remain stationary at the seat tube. Failure to use the proper torque for your seatpost/seat collar combination may result in problems with the height of the seatpost, which can result in loss of control, resulting in SERIOUS INJURY OR DEATH.

SADDLE INSTALLATION

1. Place the lower saddle clamp on the seatpost with the correct side positioned toward the rear of the bike (see image 5).
2. Install the saddle on top of the lower clamp. Place the upper saddle clamp on top of the saddle rails with the correct side positioned toward the rear of the bike (see image 5).
3. Place the two barrel nuts into the upper clamp. Install the two saddle clamp bolts and two washers into the underside of the upper post, through the slots of the upper clamp, and through the barrel nuts (see image 5).
4. Adjust the level and fore/aft position of the saddle. Then use a 4 mm hex wrench to tighten the saddle clamp bolts to 45 in-lb (5 N•m).

PASSAGE DE CÂBLE INTERNE STANDARD

Cette procédure couvre la plupart des combinaisons tige de selle et levier de commande à distance, commencant par l'installation du câble du côté de la tige de selle. Contactez votre revendeur pour vous aider à comprendre quelles instructions s'appliquent à votre combinaison de produit spécifique.

1. À partir du levier de la commande à distance, guidez la gaine du câble à travers l'orifice de passage du câble interne situé sur le cadre. Enfoncez la gaine à travers le cadre jusqu'à ce qu'elle ressorte du tube de selle et dépasse du collier de la selle d'environ 2 po (50 mm). Veillez à laisser suffisamment de mou pour pouvoir tourner le guidon.
2. Mettez en place une virole sur l'extrémité de la gaine du câble au niveau de la tige de selle. Mettez en place une virole sur la gaine du câble au niveau du levier de commande à distance.
3. Installez le capuchon au bout de la tige de selle (voir image 1) jusqu'à ce que le joint torique soit bien en place dans la rainure à l'intérieur du tube de la tige de selle. Le capuchon doit affleurer avec l'extrémité du tube de la tige de selle.
4. En commençant par l'extrémité au niveau de la tige de selle, lubrifiez légèrement le câble puis insérez-le dans l'ouverture sur le côté de la tige de selle et dans le support de câble.
5. Vérifiez que l'extrémité du câble soit centrée dans le support de câble (voir la flèche sur l'image 2). Faites passer le câble sous la vis du collier de serrage du câble et serrez au couple de 2,8 N•m (25 in-lb).
6. Faites passer le câble au travers du capuchon et dans la gaine.
7. Insérez la tige de selle dans le tube de selle tout en tirant sur le câble au niveau du levier de commande à distance (pour les cadres en carbone, utilisez de la pâte de montage si nécessaire). Installez la tige de selle 20 mm (0,79 po) dans le cadre et serrer temporairement la vis de fixation du collier de la tige de selle, juste assez pour maintenir la tige en place.

⚠ AVERTISSEMENT

L'orientation correcte de la tige de selle Turbine SL peut être identifiée par les gravures laser "Rear of Post" (Arrière de la tige).

8. Insérez l'extrémité du câble dans le barillet de réglage du levier jusqu'à ce qu'il ressorte de l'autre côté de la vis du collier. Vérifiez que le barillet de réglage soit positionné au centre de sa plage de réglage. Tendez bien le câble pour mettre en place les deux extrémités de la gaine.
9. Maintenez le levier en extension complète pendant que vous serrez la vis à la valeur de couple de serrage correcte, indiquée pour votre levier (voir image 3). Veillez à ce que le câble soit légèrement détendu et à ce qu'il existe un certain "jeu" au niveau du levier dans toutes les positions de la tige de selle.
10. Appuyez sur le levier à fond entre 5 et 10 fois. Utilisez le barillet de réglage pour affiner le réglage de la tension du câble. Si le câble est trop détendu, desserrez la vis de blocage du câble au niveau du levier, tirez le câble, et resserrez la vis de blocage du câble au couple approprié (voir image 3).
11. Vérifiez que la tige de selle puisse accéder à toutes les positions.
12. Réglez la tige de selle à la hauteur désirée et serrez la vis de fixation du collier de la tige de selle à un couple maximal de 5,1 N•m (45 in-lb). Vérifiez à nouveau que la tige de selle puisse accéder à toutes les positions.

⚠ AVERTISSEMENT

Le couple de serrage maximal pour la vis du collier de la tige de selle Turbine SL est de 5,1 N•m (45 in-lb). Le couple de serrage nécessaire dépendra du poids du pilote, du cadre du vélo, et du type/de la marque de cuvette de la tige de selle sur la tube de selle. Le couple de serrage adéquat permettra de soutenir le poids du pilote, sans interférer avec le fonctionnement de la tige de selle. Si le couple de serrage est trop important, la tige de selle pourrait ne pas revenir complètement en place à partir de toutes les positions ou pourrait ne pas se déplacer vers le haut et vers le bas correctement. Si le couple de serrage est trop faible, la tige de selle pourrait ne pas supporter le poids du pilote et pourrait ne pas rester stationnaire au tube de selle. Le fait de ne pas utiliser un couple de serrage correct du collier de votre tige de selle sur le tube de selle peut entraîner une perte de contrôle du vélo et provoquer des BLESSURES GRAVES VOIRE MORTELLES.

INSTALLATION DE LA SELLE

1. Sur la tige de selle, mettez en place le collier inférieur de la selle en veillant à respecter le sens de serrage correct (image 5).
2. Placez la selle sur le mâchoire inférieure. Mettez en place le collier supérieur de la selle au-dessus des rails de la selle en veillant à respecter le sens de montage (voir image 5).
3. Placez les deux écrous cylindriques dans le collier supérieur. Placez les deux vis du collier de selle et les deux rondelles dans la partie inférieure du haut de la tige de selle, au travers des rainures du collier supérieur, et au travers des deux écrous cylindriques (voir image 5).
4. Réglez l'inclinaison de la selle sur le plan horizontal, et sa position vers l'avant ou l'arrière. Avec une clé hexagonale de 4 mm, serrez les vis du collier de selle au couple de 5,1 N•m (45 in-lb).

INSTRADAMENTO CAVI INTERNI STANDARD

Questa procedura copre la maggior parte delle combinazioni di reggisella a leva di comando a distanza, che iniziano con l'installazione del cavo all'estremità del reggisella. Contattare il proprio rivenditore per capire quali istruzioni si applicano alle proprie specifiche combinazioni di prodotti.

1. Instradare la guaina del cavo della leva di comando a distanza alla porta di instradamento interna del telaio. Spingere la guaina attraverso il telaio fino a quando non fuoriesce dal tubo sella e sporga di circa 2 pollici (50 mm) oltre il collare. Assicurarsi di lasciare un gioco sufficiente a garantire lo spazio di sterzata corretto.
2. Installare una bussola sull'estremità del reggisella della guaina del cavo. Installare una bussola sulla guaina del cavo in corrispondenza dell'estremità della leva di comando a distanza.
3. Installare il capuccio terminale nella parte inferiore del reggisella (vedi immagine 1) fino a quando l'o-ring non si inserisce nella scanalatura all'interno del reggisella. Il cappuccio terminale deve essere a pari con la parte terminale del reggisella.
4. Partendo dall'estremità del reggisella, lubrificare leggermente il cavo e installarlo nella rifinestratura laterale del reggisella e nel supporto.
5. Verificare che la testa del cavo sia centrata nel portacavi (vedere la freccia nella figura 2). Far passare il cavo sotto il bullone di fissaggio del cavo e serrare a 2,8 N•m (25 in-lb).
6. Far passare il cavo attraverso il cappuccio terminale e nell'alloggiamento del cavi.
7. Inserire il reggisella nella canna tirando il cavo della leva di comando a distanza (utilizzare pasta ad attrito per telai in carbonio se necessario). Installare il reggisella da 20 mm (0.79") nel telaio e serrare temporaneamente il bullone del collare del reggisella quanto basta per tenere il reggisella in posizione.

⚠ AVVERTENZA

I reggisella Turbine SL sono direzionali e l'orientamento corretto può essere identificato mediante incisione laser "Rear of Post" (Parte posteriore del reggisella).

8. Montare il cavo nel barilotto di regolazione della leva fino a quando non supera la vite del morsetto. Assicurarsi che il barilotto di regolazione sia girato al centro dell'intervallo. Tirare il cavo per alloggiare correttamente entrambe le guaine.

3

STANDARDMÄßIGE INNENVERLEGUNG DES ZUGES

Dieses Verfahren gilt für die meisten Kombinationen aus Sattelstütze und Fernbedienungshebel, bei denen zunächst der Zug am Sattelstützenende installiert wird. Lassen Sie sich von Ihrem Händler erklären, welche Anweisungen für Ihre Produktkombination zu verwenden sind.

1. Führen Sie die Zugaußenhülle vom Fernbedienungshebel in die Eintrittsöffnung für die Innenverlegung im Rahmen ein. Schieben Sie die Außenhülle durch den Rahmen, bis sie aus dem Sattelrohr austritt und ca. 50 mm (2 in) über die Sattelstützenklemmung hinausreicht. Stellen Sie sicher, dass das Spiel für die Lenkerbewegung ausreicht.
2. Bringen Sie an der Außenhülle am Sattelstützenende eine Endkappe an. Bringen Sie an der Außenhülle am Fernbedienungshebelende eine Endkappe an.
3. Drücken Sie die Endkappe in das untere Ende der Sattelstütze (siehe Abb. 1), bis der O-Ring in der Nut im Inneren der Sattelstütze sitzt. Die Endkappe sollte mit dem Ende der Sattelstütze bündig abschließen.
4. Geben Sie, am Sattelstützenende beginnend, ein wenig Fett auf den Zug und führen Sie ihn durch die Aussparung an der Seite der Sattelstütze und in die Zughalterung ein.
5. Achten Sie darauf, dass der Zugkopf mittig in der Zughalterung sitzt (siehe Pfeil in Abb. 2). Führen Sie den Zug unter der Zugklemmschraube hindurch und ziehen Sie diese mit 2,8 N•m (25 in-lb) an.
6. Führen Sie den Zug durch die Endkappe und in die Zughülle ein.
7. Führen Sie die Sattelstütze in das Sattelrohr ein, während Sie vom Fernbedienungshebel aus am Zug ziehen (siehe Fett für Carbonrahmen bei Bedarf Montagepaste). Schieben Sie die Sattelstütze 20 mm (0,79 in) tief in den Rahmen und ziehen Sie die Sattelstützenklemmschraube gerade soweit fest, dass sie die Sattelstütze in Position hält.

⚠ WARNUNG

Die Turbine SL-Sattelstützen sind richtungsgebunden. Die korrekte Ausrichtung ist an der Lasergravur „Rear of Post" (Hinterachse der Stütze) zu erkennen.

8. Montieren Sie den Zug im Zugspannungseinsteller des Hebels, sodass er an der Klemmschraube vorbei nach außen geführt wird. Stellen Sie sicher, dass der Zugspannungseinsteller mittig im mittleren Einstellungsbereich gedreht ist. Ziehen Sie den Zug straff, damit beide Enden der Außenhülle richtig sitzen.
9. Halten Sie den Hebel in der voll ausgefahrenen Position, während Sie die Klemmschraube mit dem vom Fernbedienungshebel aus zu ermittelnden korrekten Drehmoment (siehe Abb. 3) festziehen. Sie sollten sicherstellen, dass in allen Stellungen der Sattelstütze der Zug geringfügig durchhängt und am Hebel etwas Spiel vorhanden ist.
10. Drücken Sie den Hebel 5 bis 10 Mal bis zum Anschlag. Mit dem Zugspannungseinsteller können Sie die Zugspannung justieren. Falls der Zug zu viel Spiel aufweist, lösen Sie die Klemmschraube der Sattelstütze, ziehen Sie den Zug straff und ziehen Sie die Schraube wieder mit dem richtigen Anzugsmoment an (siehe Abb. 3).
11. Überprüfen Sie, dass sich die Sattelstütze ordnungsgemäß in alle Positionen bewegt.
12. Stellen Sie die Sattelstütze auf die gewünschte Höhe ein und ziehen Sie die Schraube der Sattelstützenklemmung mit maximal 5,1 N•m (45 in-lb) an. Überprüfen Sie erneut, dass sich die Sattelstütze ordnungsgemäß in alle Positionen bewegt.

⚠ WARNUNG

Das maximale Anzugsmoment für die Sattelklemmringschraube der Turbine SL-Sattelstütze beträgt 5,1 N•m (45 in-lb). Das tatsächlich erforderliche Anzugsmoment hängt von Wandstärke, Fahrrahmen und Typ/Marke der Sattelstütze/Sattelklemme ab. Das richtige Anzugsmoment trägt den Fahrer ohne die Funktion der Sattelstütze zu beeinträchtigen. Ist das Anzugsmoment zu hoch, kehrt die Sattelstütze möglicherweise nicht vollständig aus allen Positionen zurück oder fährt nicht wie vorgesehen nach oben bzw. unten. Wenn das Anzugsmoment zu gering ist, gibt die Sattelstütze eventuell unter dem Gewicht des Fahrers nach oder bewegt sich im Sattelrohr. Wenn die Kombination aus Sattelstütze und Sattelklemme nicht mit dem vorgesehenen Anzugsmoment festgezogen wird, kann der Verlust der Kontrolle über das Fahrrad kommen, was zu SCHWEREN ODER TÖDLICHEN VERLETZUNGEN führen kann.

13. Stellen Sie sicher, dass am Fernbedienungsende 20 mm (0,8 in) des Zugs zu sehen sind. Kürzen Sie den Zug auf die richtige Länge und bringen Sie eine Quetschhülse an. Klemmen Sie das Zugende in die Vertiefung an der Unterseite des Hebels (gilt nicht für Fernbedienungshebel).

INNENVERLEGUNG DER ZÜGE FÜR KOMPATIBLE HEBEL

Dieses Verfahren ergänzt die Herstelleranweisungen für kompatible Fernbedienungshebel, wie Shimano GRX, bei denen zunächst der Zug am Fernbedienungsende installiert wird. Lassen Sie sich von Ihrem Händler erklären, welche Anweisungen für Ihre Produktkombination zu verwenden sind.

1. Montieren Sie den Fernbedienungshebel, die Zughülle und den Zug gemäß den Anweisungen des Herstellers Ihres Fernbedienungshebels. Stellen Sie sicher, dass Sie an der Sattelstützenseite der Zughülle eine Endkappe anbringen.
2. Achten Sie darauf, dass der Zug 25 bis 30 mm (0,9 bis 1,2 in) über die Endkappe hinausragt (siehe Abb. 4). Drücken Sie die Endkappe in das untere Ende der Sattelstütze, bis der O-Ring in der Nut im Inneren der Sattelstütze sitzt. Die Endkappe sollte mit dem Ende der Sattelstütze bündig abschließen.
3. Schieben Sie die Sattelstütze 20 mm (0,79 in) tief in den Rahmen und ziehen Sie die Schraube der Sattelstützenklemmung gerade soweit fest, dass sie die Sattelstütze in Position hält.
4. Nutzen Sie eine Zange, um durch die Aussparung an der Seite der Sattelstütze Zugang auf den Zug zu erhalten. Führen Sie den Zug unter der Zugklemmschraube der Sattelstütze hindurch und ziehen Sie den Zug mit der Zange straff. Ziehen Sie die Zugklemmschraube mit dem Sattelstützenende mit 2,8 N•m (25 in-lb) an. Stellen Sie dabei sicher, dass in allen Stellungen der Sattelstütze der Zug geringfügig durchhängt und am Hebel etwas Spiel vorhanden ist.
5. Drücken Sie den Hebel 5 bis 10 Mal bis zum Anschlag. Mit dem Zugspannungseinsteller können Sie die Zugspannung justieren. Falls der Zug zu viel Spiel aufweist, lösen Sie die Klemmschraube der Sattelstütze, ziehen Sie den Zug straff und ziehen Sie die Schraube wieder mit dem richtigen Anzugsmoment an.
6. Überprüfen Sie, dass sich die Sattelstütze ordnungsgemäß in alle Positionen bewegt.
7. Stellen Sie die Sattelstütze auf die gewünschte Höhe ein und ziehen Sie die Schraube der Sattelstützenklemmung mit maximal 5,1 N•m (45 in-lb) an. Überprüfen Sie erneut, dass sich die Sattelstütze ordnungsgemäß in alle Positionen bewegt.

⚠ WARNUNG

Das maximale Anzugsmoment für die Sattelklemmringschraube der Turbine SL-Sattelstütze beträgt 5,1 N•m (45 in-lb). Das tatsächlich erforderliche Anzugsmoment hängt von Wandstärke, Fahrrahmen und Typ/Marke der Sattelstütze/Sattelklemme ab. Das richtige Anzugsmoment trägt den Fahrer ohne die Funktion der Sattelstütze zu beeinträchtigen. Ist das Anzugsmoment zu hoch, kehrt die Sattelstütze möglicherweise nicht vollständig aus allen Positionen zurück oder fährt nicht wie vorgesehen nach oben bzw. unten. Wenn das Anzugsmoment zu gering ist, gibt die Sattelstütze eventuell unter dem Gewicht des Fahrers nach oder bewegt sich im Sattelrohr. Wenn die Kombination aus Sattelstütze und Sattelklemme nicht mit dem vorgesehenen Anzugsmoment festgezogen wird, kann der Verlust der Kontrolle über das Fahrrad kommen, was zu SCHWEREN ODER TÖDLICHEN VERLETZUNGEN führen kann.

INSTALLAZIONE DELLA SELLA

1. Posizionare il morsetto inferiore del sellino sul reggisella con il lato corretto posizionato verso la parte posteriore della bicicletta (vedere figura 5).
2. Installare la sella sulla parte superiore del morsetto inferiore. Posizionare il morsetto superiore del sellino sulla parte superiore delle rotaiette del sellino con il lato corretto posizionato verso la parte posteriore della bicicletta (vedere figura 5).
3. Posizionare i due dadi a botte nella parte superiore del morsetto. Installare i due bulloni del morsetto della sella e due rondelle nella parte inferiore del reggisella da 20 mm (0.79") nel telaio e serrare temporaneamente il bullone del reggisella del collare del reggisella quanto basta per tenere il reggisella in posizione.

⚠ AVVERTENZA

I reggisella Turbine SL sono direzionali e l'orientamento corretto può essere identificato mediante incisione laser "Rear of Post" (Parte posteriore del reggisella).

4. Montare il cavo nel barilotto di regolazione della leva fino a quando non supera la vite del morsetto. Assicurarsi che il barilotto di regolazione sia girato al centro dell'intervallo. Tirare il cavo per alloggiare correttamente entrambe le guaine.

4

INSTALACIÓN DEL SILLÍN

1. Coloque la abrazadera inferior del sillín sobre la tija, con el lado correcto apuntando hacia la parte trasera de la bicicleta (consulte la imagen 5).
2. Instale el sillín sobre la abrazadera inferior. Coloque la abrazadera superior del sillín encima de los carriles del sillín, con el lado correcto apuntando hacia la parte trasera de la bicicleta (consulte la imagen 5).
3. Instale los dos pernos del tambor en la abrazadera superior. Instale los dos pernos de la abrazadera del sillín y las dos arandelas en la parte inferior del tubo superior, a través de las ranuras de la abrazadera superior y a través de las tuercas del tambor (consulte la imagen 5).
4. Ajuste el nivel y la posición longitudinal del sillín. A continuación, utilice una llave Allen de 4 mm para apretar los pernos de la abrazadera del sillín a 5,1 N•m (45 in-lb).

ENCAJAMIENTO NORMAL INTERNO DO CABO

Este procedimento aplica-se à maior parte das combinações de espigão do assento e alavanca do remoto, que começam a instalação do cabo pela extremidade do espigão do assento. Contacte o seu concessionário para o ajudar a compreender quais as instruções que se aplicam às combinações específicas dos seus produtos.

1. Encaminhe a bainha (bicha) do cabo desde a alavanca do remoto, para dentro do orifício de encaminhamento interno do quadro. Empurre a bainha através do quadro até que a bainha apareça saindo do tubo do assento e se estenda aproximadamente 50 mm (2 in) para além do colar do assento. Assegure-se de que permite suficiente folga (trouxinha) para fazer com espaço apropriado para virar o direção.
2. Instale uma virola na extremidade da bainha do cabo, do lado do espigão do selim. Instale uma virola na bainha do cabo na extremidade da alavanca do remoto.
3. Instale a tampa do fundo na parte de baixo do espigão do assento (ver a imagem 1) até que o vedante o-ring se encaixe na ranhura no interior do espigão do assento. A tampa do fundo deverá ficar nivelada com a extremidade do espigão do assento.
4. Comecando desde a extremidade do espigão do assento, lubrifique levemente o cabo e instale-o através da janela recortada no lado do espigão do assento, e para dentro do suporte para pendurar o cabo.
5. Verifique que a cabeça do cabo fique centrada no suporte que pendura o cabo (ver a seta na imagem 2). Encaminhe o cabo por baixo do perno de aperto/fixação do cabo e aperte a 2,8 N•m (25 in-lb). Verifique novamente que o espigão do assento se move corretamente para todas as posições.
6. Encaminhe o cabo através da tampa do fundo e para dentro da bainha do cabo.
7. Insira o espigão do assento para dentro do tubo do assento, enquanto puxa o cabo da alavanca do remoto (use pasta de fricção para quadros de carbono se for necessário). Instale o espigão do assento 20 mm (0,79 pol.) para dentro

5

do quadro e temporariamente aperte o perno que une (fecha) o colar/anel do espigão do assento, apenas o suficiente para segurar o espigão no seu lugar.

⚠ AVISO

Os espigões do assento Turbine SL são direcionais e a orientação correta pode ser identificada pela gravura a laser "Rear of Post" (Traseira do espigão)."

8. Instale o cabo para dentro do afinador cilíndrico da alavanca, até que ele saia para além do perno de fixação. Assegure-se de que o afinador (rolete) de ajuste esteja rodado para o meio do seu curso. Puxe o cabo esticando bem para assentar ambas as extremidades da bainha.
9. Segure a alavanca na posição completamente estendida enquanto aperta o perno de fixação ao valor correto de conjugo de torção que está indicado para a sua alavanca (ver imagem 3). Assegure-se de que existe um pouco de frouxidão (folga) no cabo e alguma "movimento livre" da alavanca quando o espigão do assento estiver em todas as suas posições.
10. Carregue na alavanca completamente para baixo 5 a 10 vezes. Use o afinador cilíndrico para o afinar a tensão do cabo. Se houver demasiada frouxidão (folga) no cabo, desaperte o perno de fixação da alavanca, puxe o cabo, e volte a apertar o perno com o momento de torção apropriado (veja a imagem 3).
11. Verifique que o espigão do assento se move corretamente para todas as posições.
12. Ajuste o espigão do assento à altura desejada e aperte o perno de fixação do anel/colar do assento a um máximo de 5,1 N•m (45 pol.-libras). Verifique novamente que o espigão do assento se move corretamente para todas as posições.

⚠ AVISO

O momento de torção máximo para o perno que une (fecha) o anel/colar do espigão do assento Turbine SL é de 5,1 N•m (45 pol.-libras). O momento de torção real necessário irá depender do peso do ciclista, do quadro da bicicleta e do tipo/marca do espigão do assento/colar do assento. O momento de torção correto irá suportar o ciclista sem interferir com o funcionamento do espigão do assento. O momento de torção for demasiado elevado, o espigão do assento poderá não regressar completamente de todas as suas posições, ou poderão não se mover para cima e para baixo corretamente. Se o momento de torção for demasiado baixo, o espigão do assento poderá não suportar o peso do ciclista, ou poderá não permanecer estacionário no tubo do assento. Se não usar o momento de torção adequado para a sua combinação de espigão do assento/colar do assento, isso poderá resultar em perda de controlo, provocando FERIMENTOS GRAVES OU MORTE.

13. Assegure-se de que existe cerca de 0,5 in (20 mm) de comprimento de cabo visíveis na extremidade do remoto. Corte o cabo no comprimento correto, e depois instale (arrumação) o terminal/extremidade na ponta. Enfie a extremidade do cabo para dentro do recesso na parte de baixo da alavanca (não se aplica a alavanca dos guiadores deixados).

ENCAMINHAMENTO INTERNO DO CABO PARA ALAVANCAS COMPATÍVEIS

Este procedimento destina-se a suplementar as instruções do fabricante para alavancas de remoto compatíveis, tais como Shimano GRX, que começam por instalar o cabo na extremidade do remoto. Contacte o seu concessionário para o ajudar a entender quais as instruções que se aplicam às combinações específicas dos seus produtos.

1. Instale a alavanca do remoto, a bainha do cabo e o cabo de acordo com as instruções do fabricante da alavanca do remoto. Assegure-se de que instala uma virola na extremidade da bainha do cabo, do lado do espigão do assento.
2. Assegure-se de que deixa uma comprimento de 25–30 mm (0.9-1.2 pol.) de cabo para além do fim da tampa do fundo (ver imagem 4). Instale a tampa do fundo na parte de baixo do espigão do assento até que o vedante tórico (o-ring) encaixe no entalhe do lado de dentro do espigão do assento. A tampa do fundo deverá ficar nivelada com a extremidade do espigão do assento.
3. Instale o espigão do assento 20 mm (.79 pol.) para dentro do quadro e temporariamente aperte o perno que une (fecha) o colar/anel do espigão do assento, apenas o suficiente para segurar o espigão no seu lugar.
4. Use um alicate para ter acesso ao cabo através da janela recortada no lado do espigão do assento. Encaminhe o cabo por baixo do perno de aperto/fixação do cabo no espigão, e use o alicate para puxar qualquer frouxidão (folga) que ainda exista no cabo. Aperte o perno de aperto/fixação do cabo no espigão a 2,8 N•m (25 pol-libras), assegurando-se de que existe um pouco de frouxidão (folga) no cabo, e alguma "movimento livre" da alavanca quando o espigão do assento estiver em todas as suas posições.
5. Carregue na alavanca completamente para baixo 5 a 10 vezes. Use o afinador cilíndrico para o afinar a tensão do cabo. Se houver demasiada frouxidão (folga) no cabo, desaperte o perno da bracadeira do espigão, puxe o cabo, e volte a apertar o perno de fixação com o momento de torção apropriado.
6. Verifique que o espigão do assento se move corretamente para todas as posições.
7. Ajuste o espigão do assento à altura desejada e aperte o perno de fixação do anel/colar do assento a um máximo de 5,1 N•m (45 pol.-libras). Verifique novamente que o espigão do assento se move corretamente para todas as posições.

⚠ AVISO

O momento de torção máximo para o perno que une (fecha) o anel/colar do espigão do assento Turbine SL é de 5,1 N•m (45 pol.-libras). Se o momento de torção for demasiado elevado, o espigão do assento poderá não regressar completamente de todas as suas posições, ou poderão não se mover para cima e para baixo corretamente. Se o momento de torção for demasiado baixo, o espigão do assento poderá não suportar o peso do ciclista, ou poderá não permanecer estacionário no tubo do assento. Se não usar o momento de torção adequado para a sua combinação de espigão do assento/colar do assento, isso poderá resultar em problemas com a altura do espigão do assento, o que poderá resultar perda de controlo, provocando FERIMENTOS GRAVES OU MORTE.

INSTALAÇÃO DO SELIM

1. Coloque a bracadeira de aperto inferior do selim no espigão do assento, com o lado correto virado para a traseira da bicicleta (ver imagem 5).
2. Instale o selim em cima da bracadeira inferior. Coloque a bracadeira de aperto superior do selim em cima das barras do selim, com o lado correto virado para a traseira da bicicleta (ver imagem 5).
3. Coloque as duas porcas cilíndricas na bracadeira de aperto superior. Instale os dois pernos de aperto do selim e as duas anilhas na parte de baixo do espigão superior, através dos entalhes da bracadeira superior, e através das porcas cilíndricas (ver imagem 5).
4. Ajuste o nível e a posição mais para a frente ou mais para trás do selim. Então, use uma chave sextavada de 4 mm para apertar os parafusos de bracadeira de aperto do selim a 5 N•m (45 pol.-libras).

标准内部线缆走线

本程序涵盖大多数的座杆和线控杆组合，本程序的第一步是将线缆安装在座杆末端。请联系经销商，以帮助您了解哪些说明适用于您的特定产品组合。

1. 将线管从线控杆插入车架的内部走线口进行走线。推送线管，将其穿过车架，直至线管从座管后部延伸出来并伸出约 2 英寸（50 毫米）。确保留出足够的松弛度，从而保留足够的转向间隙。
2. 在线管的座杆末端装配安装一个金属箍。在线控杆末端的线管上安装一个金属箍。
3. 将套管安装在座杆底部（见图 1），直至 O 型圈卡入座杆内的槽中。套管应与座杆端部齐平。
4. 从座杆端部开始，在线缆上涂少量润滑油，将线缆穿过座杆侧的切口穿过并将线缆挂钩内。
5. 检查线头是否位于线缆挂钩的居中位置（见图 2 中的箭头）。将线缆从线缆夹紧螺钉下方绕过，并将螺钉拧紧至 2.8 N·m（25 in-lb）。
6. 将线缆穿过套管，并穿入线管中。
7. 将座杆插入座管，同时从线控杆拉线缆（如有必要，可在碳纤维车架上使用止滑剂）。将座杆安装在车架中，并将螺钉拧紧至 20 毫米（0.79 英寸），并暂时拧紧座管箍法螺栓（仅紧至刚好可以将座杆固定住）。

⚠ 警告

Turbine SL 座杆有方向性；激光蚀刻的“座杆后部”字样可用于识别正确的朝向。

8. 将线缆穿入线控杆的管式调节器，直至线缆穿出夹紧螺栓。确保管式调节器转动至其转动范围的中间位置。将线缆拉紧，并用夹紧螺栓固定。
9. 固定线控杆，使之处于完全伸展位置，同时将夹紧螺栓拧紧至线控杆上所标示的正确扭矩值（见图 3）。确保线缆有少量松弛，并且座杆处于所有位置时线控杆上有一些“自由移动”。
10. 将下握把完全压下 5-10 次。用管式调节器精细调整拉力。如果线缆过于松弛，请旋松线控杆夹紧螺栓，拉动线缆，然后将螺栓重新拧紧至每台的扭矩（见图 3）。
11. 检查座杆是否可以正常移动至所有位置。
12. 将座杆设置到理想高度，然后将座管箍连接螺栓拧紧至不超过 5.1 N · m（45 in-lb）。再次检查座杆是否可以正常移动至所有位置。

⚠ 警告

Turbine SL 座管箍连接螺栓的最大扭矩是 5.1 N · m（45 in-lb）。实际所需扭矩将取决于壁厚重量、车架、座杆/座夹类型/品牌。正确的扭矩可支撑骑行者，并且不会干扰座杆的功能。如果扭矩过高，座杆可能无法从任何位置完全回落，或者可能无法正常上下移动。如果扭矩太小，则座杆可能无法支撑骑行者重量，或者不能在座管上保持静止不动。如果座杆/座管组合没有使用正确的扭矩，将会引起骑行者失控，导致人员严重受伤甚至死亡。

14. 确保在线控末端留出大约 0.8 in（20 mm）的可见线缆。将线缆切割至合适长度，并在线缆上安装末端压接件。将线缆末端塞入杆柄底部的凹槽中（不适用于带扫把把手）。

内部线缆走线（对于兼容的线控杆）

本程序旨在补充“将线缆安装在线控杆（例如 Shimano GRX）的说明。本程序的第一步是将线缆安装在线控杆末端。请联系经销商，以便了解哪些说明适用于您的特定产品组合。

1. 根据线控杆厂商的说明，安装线控杆、线管和线缆。确保在线管的末端开末端处安装一个金属箍。
2. 确保在座管后留出 25-30 mm（0.9-1.2 in）的线缆，将套管安装在座杆底部，直至 O 型圈卡入座管内部的槽中。套管应与座杆端部齐平。
3. 将座杆插入车架 20 mm（.79 in），并暂时拧紧座管箍连接螺栓（拧紧至刚好可以将座杆固定住）。
4. 用钳子从座杆侧面的切口处访问线缆。将线缆从座杆底部夹紧螺栓下方绕过并拉，并用钳子将线缆拉紧。确保线缆有少量松弛，并且座杆处于所有位置时线控杆上有一些“自由移动”，然后将夹紧螺栓拧紧至每台的扭矩（见图 3）。
5. 将下握把完全压下 5-10 次。用管式调节器精细调整拉力。如果线缆过于松弛，请旋松座杆夹紧螺栓，拉动线缆，然后将螺栓重新拧紧至每台的扭矩。
6. 检查座杆是否可以正常移动至所有位置。
7. 将座杆设置到理想高度，然后将座管箍连接螺栓拧紧至不超过 5.1 N · m